

Návod pro Samsung Galaxy Book Pro 360 15,6 NP950QDB

Český praktický uživatelský návod

**Určeno pro: Samsung Galaxy Book Pro 360 15,6" - rodina NP950QDB / NP950QDBA.
Konvertibilní notebook s otočným dotykovým displejem.**

1. První spuštění a napájení

Před prvním zapnutím připojte kompatibilní napájecí adaptér. U většiny novějších Galaxy Booků se napájení provádí přes USB-C. Notebook používejte na pevném povrchu tak, aby nebyly zakryté větrací otvory.

- Zapněte notebook tlačítkem napájení a dokončete úvodní nastavení Windows.
- Připojte se k Wi-Fi a po prvním spuštění nainstalujte aktualizace Windows i aplikací Samsung.
- Důležitá data průběžně zálohujte na externí disk nebo do cloudu.

2. Samsung Settings a Samsung Update

U notebooků Samsung slouží aplikace Samsung Settings k nastavení funkcí zařízení a Samsung Update k instalaci ovladačů a nástrojů výrobce. Dostupné volby se liší podle konkrétního modelu a verze Windows.

- Po čisté instalaci Windows nejprve zkontrolujte Windows Update a potom Samsung Update.
- Pokud nefunguje některá funkční klávesa, touchpad, kamera nebo bezdrátová funkce, zkontrolujte příslušné ovladače.
- Před aktualizací BIOSu připojte napájení a aktualizaci nepřerušujte.

3. Displej, obraz a ovládání

Displej otevírejte za střed horní hrany a netlačte na panel. Jas lze měnit funkčními klávesami nebo v Nastavení Windows. Tento model patří do konvertibilní řady 360 a je určen také pro dotykové ovládání.

- Pro externí monitor použijte dostupný HDMI nebo USB-C obrazový výstup podle konkrétní varianty.
- Ve Windows lze zvolit režim Duplikovat, Rozšířit nebo Pouze druhá obrazovka.
- Při překlápění displeje používejte oba panty rovnoměrně a nepoužívejte nadměrnou sílu.
- V režimu tabletu používejte prst nebo kompatibilní stylus; podporované funkce pera závisejí na konkrétní variantě.

4. Konektory, Wi-Fi a Bluetooth

Rozložení portů se liší podle velikosti a regionální varianty. Běžné Galaxy Booky kombinují USB-C s dalšími USB porty, zvukovým konektorem a u vybraných modelů také HDMI nebo čtečkou paměťových karet.

- USB zařízení připojujte bez násilí a před odpojením externího disku použijte bezpečné odebrání zařízení.
- Bluetooth příslušenství nejprve přepněte do režimu párování a poté jej přidejte v Nastavení Windows.
- Při problému s Wi-Fi vypněte a znovu zapněte bezdrátové připojení, případně odeberte uloženou síť a připojte ji znovu.

5. Baterie a nabíjení

Skutečná kapacita baterie závisí na stáří, počtu cyklů, teplotě a způsobu používání. U repasovaného zařízení proto nemusí odpovídat hodnotám nového kusu.

- Používejte kvalitní USB-C adaptér s odpovídajícím výkonem a podporou potřebného nabíjecího profilu.
- Při výrazném zahřívání nabíjení přerušte a nechte zařízení vychladnout.
- Pokud se notebook nenabíjí, ověřte zásuvku, kabel, adaptér a nabíjecí port; vyzkoušejte také druhý kompatibilní kabel.

6. Obnova systému a řešení potíží

Většinu běžných problémů lze řešit aktualizací ovladačů, restartem nebo nástroji obnovy Windows. Nabídky se mohou měnit podle verze operačního systému.

- Před resetem nebo obnovením vždy zazálohujte osobní soubory.
- Pokud se Windows nespustí, použijte prostředí Windows Recovery a postupujte od nejméně invazivních možností opravy.
- Po čisté instalaci systému znovu nainstalujte ovladače a nástroje Samsung.

7. Běžné problémy

Pokud notebook přestane reagovat, nejprve několik sekund vyčkejte. Když nereaguje dlouhodobě, podržte tlačítko napájení přibližně 10 sekund a potom zařízení znovu zapněte.

- Černá obrazovka: zvyšte jas, odpojte externí příslušenství a zkuste externí monitor.
- Bez zvuku: zkontrolujte vybrané výstupní zařízení a hlasitost ve Windows.
- Nefunkční USB-C: zkuste jiný kabel; ne každý USB-C kabel podporuje obraz nebo plný nabíjecí výkon.
- Přehřívání: uvolněte větrací otvory a notebook nepoužívejte na dece nebo jiném měkkém povrchu.

8. Údržba a bezpečnost

Notebook čistěte vypnutý a odpojený od napájení. Na displej a šasi používejte měkkou lehce navlhčenou utěrku bez agresivních chemikálií.

- Nevystavujte zařízení kapalinám, vysokým teplotám ani tlaku na víko displeje.
- Poškozenou nebo nafouklou baterii dále nepoužívejte a nechte ji odborně vyměnit.
- Před servisem si poznamenejte celé modelové označení ze spodního štítku notebooku.

Podklad: Dokumentace Samsung pro Galaxy Book Pro 360 NP950QDBA.

Tento dokument je stručný český praktický návod zpracovaný pro danou modelovou rodinu. Není to doslovný překlad originální příručky výrobce. Porty, příslušenství a některé funkce se mohou lišit podle konkrétní konfigurace, regionu a verze systému.