

Samsung Galaxy Book2 15,6" - český návod

Praktická příručka pro Windows 11, připojení, údržbu a obnovu systému

Určeno pro

Galaxy Book2 15,6" - rodina NP750XED; konfigurace i5-1235U / 16 GB / 512 GB NVMe SSD / Windows 11 Pro prodáváná inComputer.

Jak tento návod používat

Tento stručný český návod shrnuje běžné nastavení, ovládání a řešení nejčastějších potíží. Nabídky a názvy položek se mohou mírně lišit podle verze systému, regionu nebo aktualizací.

Zpracováno podle oficiální podpory Samsung Galaxy Book2 / NP750XED a uživatelské příručky pro Windows 11, doplněno o parametry aktuální konfigurace inComputer. Samsung pro tuto rodinu na evropské podpoře nabízí zejména anglickou a německou verzi plné příručky; tento soubor je český praktický modelový návod.

1. První spuštění Windows 11

Před zapnutím

- Připojte napájecí adaptér a notebook postavte na pevný rovný povrch tak, aby nebyly zakryté větrací otvory.
- Notebook zapněte tlačítkem napájení a projděte úvodní nastavení Windows 11: jazyk, klávesnice, síť, účet a zásady soukromí.
- Po prvním přihlášení nechte systém dokončit aktualizace a případné instalace ovladačů.

Účet a zálohování

- Přihlášení k účtu Microsoft usnadňuje synchronizaci nastavení, OneDrive a obnovení účtu.
- Důležité soubory ukládejte průběžně na externí disk nebo do cloudového úložiště.

2. Klávesnice, touchpad a displej

Běžné ovládání

- Touchpad podporuje standardní gesta Windows: kliknutí, posun dvěma prsty, přiblížení/oddálení a přepínání ploch podle nastavení systému.
- Funkční klávesy mohou ovládat jas, hlasitost a další funkce. Chování kombinace Fn lze měnit podle dostupných nastavení Samsung/Windows.
- Jas a měřítko obrazu nastavíte v Nastavení > Systém > Obrazovka.

3. Připojení a porty

Wi-Fi a Bluetooth

- Wi-Fi nastavíte přes ikonu sítě na hlavním panelu nebo v Nastavení > Síť a internet.
- Bluetooth zařízení přidáte v Nastavení > Bluetooth a zařízení > Přidat zařízení.

Externí monitor a příslušenství

- Konfigurace prodávaná inComputer má HDMI, USB porty a čtečku SD karet. Konkrétní rozmístění konektorů se může lišit podle varianty Galaxy Book2.
- Po připojení monitoru stiskněte Win + P a zvolte Duplikovat, Rozšířit nebo Pouze druhá obrazovka.
- USB zařízení odpojujte bezpečně, zejména externí disky a flash paměti.

4. Aktualizace a ovladače

Windows Update

- Otevřete Nastavení > Windows Update a pravidelně instalujte důležité aktualizace.
- Po větších aktualizacích notebook restartujte, i když systém restart ihned nevyžaduje.

Samsung aplikace a ovladače

- Podle konkrétní konfigurace mohou být dostupné nástroje Samsung pro nastavení zařízení, aktualizace ovladačů a diagnostiku.
- Ovladače stahujte přednostně z oficiální podpory Samsung nebo prostřednictvím Windows Update. Neinstalujte náhodné „driver updater“ programy.

5. Baterie, napájení a péče

Správné používání

- Používejte kompatibilní napájecí adaptér a kabel. Při dlouhé práci nezakrývejte větrací otvory.
- V Nastavení > Systém > Napájení a baterie lze měnit režim napájení, čas vypnutí displeje a režim spánku.
- Notebook nevystavujte kapalinám, extrémnímu teplu ani dlouhodobému tlaku na víko displeje.

6. Obnova systému a řešení problémů

Notebook se nezapne

- Ověřte, že je adaptér správně připojený a zásuvka funkční. Nechte zařízení chvíli nabíjet a zkuste jej znovu zapnout.
- Odpojte zbytečná USB zařízení a externí monitory, potom zkuste restart.

Nefunguje Wi-Fi nebo Bluetooth

- Vypněte a znovu zapněte příslušné rozhraní, restartujte notebook a zkontrolujte Windows Update.
- U Wi-Fi můžete síť odebrat a znovu se připojit. U Bluetooth odeberte zařízení a spárujte jej znovu.

Obnovení Windows 11

- Před obnovou zazálohujte data. Otevřete Nastavení > Systém > Obnovení > Obnovit počítač do továrního nastavení / Resetovat tento počítač.
- Windows nabídne zachování osobních souborů nebo úplné odstranění dat. Před prodejem či předáním zařízení zvolte úplné vymazání a odhlaste účty.

Poznámka k přesnému provedení

Galaxy Book2 existuje ve více konfiguracích. Tento návod je určen pro 15,6" variantu rodiny NP750XED a pro běžné funkce Windows 11; některé klávesy, porty nebo aplikace se mohou podle konkrétního kusu lišit.