

Návod pro Samsung Galaxy S20

Český praktický uživatelský návod pro Samsung Galaxy

Určeno pro: Samsung Galaxy S20; nabídky a některé funkce se mohou lišit podle varianty a verze Androidu.

1. První spuštění a SIM

Před prvním použitím telefon nabijte. SIM kartu vkládejte do vysunutého držáku bez použití síly; podporované typy SIM a eSIM se mohou lišit podle konkrétní varianty.

- Zapněte telefon podržením bočního tlačítka.
- Zvolte češtinu, připojte Wi-Fi a dokončete průvodce nastavením.
- Přihlášení k účtu Google a Samsung umožní synchronizaci, zálohy a služby výrobce.

2. Přenos dat a zálohování

Samsung Smart Switch umí přenést kontakty, fotografie, zprávy a další podporovaná data ze starého telefonu.

- Před přenosem oba telefony nabijte.
- Důležité fotografie a dokumenty zálohujte také mimo telefon.
- Před obnovením do továrního nastavení ověřte, že znáte hesla k účtům Google a Samsung.

3. Ovládání One UI

Domovská obrazovka, panel rychlých přepínačů a Nastavení tvoří základ prostředí Samsung One UI. Nabídky se mohou měnit po aktualizaci Androidu.

- Tahem shora zobrazíte oznámení a rychlá nastavení.
- Jas, zvuk, Wi-Fi, Bluetooth a režim Letadlo lze měnit v rychlém panelu.
- Snímek obrazovky se běžně pořídí současným krátkým stiskem bočního tlačítka a snížení hlasitosti.

4. Wi-Fi, Bluetooth a mobilní data

Bezdrátové funkce najdete v Nastavení → Připojení.

- Při problému s Wi-Fi síť odeberte a připojte znovu.
- Bluetooth příslušenství nejprve přepněte do režimu párování.
- U mobilních dat zkontrolujte aktivní SIM, tarif a nastavení APN operátora.

5. Fotoaparát a úložiště

Aplikace Fotoaparát nabízí různé režimy podle modelu a verze softwaru. Dostupnost jednotlivých funkcí se může měnit aktualizacemi.

- Čočku čistěte jemnou suchou utěrkou.
- Při nedostatku místa zkontrolujte Nastavení → Péče o zařízení → Úložiště.
- Fotografie lze automaticky zálohovat například do cloudové služby.

6. Baterie a nabíjení

Telefon nabíjejte kvalitním kompatibilním USB-C adaptérem a kabelem. Rychlost nabíjení závisí na modelu, adaptéru, teplotě a nastavení.

- Při výrazném zahřívání nabíjení přerušte a nechte telefon vychladnout.
- V Nastavení → Baterie lze zjistit aplikace s vysokou spotřebou.
- Poškozený nebo přehřívající se akumulátor nechte zkontrolovat servisem.

7. Zabezpečení a aktualizace

Používejte zámek obrazovky a podle modelu také biometrické ověření.

- Aktualizace hledejte v Nastavení → Aktualizace softwaru.
- Samsung Find / Find My Device mohou pomoci při ztrátě telefonu, pokud byly služby předem aktivní.
- Před prodejem telefonu odhlaste účty a proveďte tovární reset.

8. Řešení běžných potíží

Pokud telefon nereaguje, zkuste vynucený restart podržením bočního tlačítka a snížení hlasitosti několik sekund.

- Bez signálu: restartujte telefon a zkontrolujte SIM.
- Aplikace padá: aktualizujte ji, vymažte mezipaměť nebo ji přeinstalujte.
- USB nefunguje: zkuste jiný kabel a zkontrolujte, zda v konektoru není prach nebo vlhkost.
- Před servisem zazálohujte data, pokud je to možné.

Tento dokument je stručný český praktický návod. Rozložení nabídek, porty a některé funkce se mohou lišit podle konkrétní konfigurace, regionu a verze systému. Při servisním zásahu se řiďte dokumentací výrobce.