

Samsung Galaxy S26 - český návod

Praktická příručka pro základní nastavení, používání a řešení potíží

Určeno pro

Samsung Galaxy S26, modelová řada SM-S942B/DS, Android 16.

Jak tento návod používat

Tento stručný český návod shrnuje běžné nastavení, ovládání a řešení nejčastějších potíží. Nabídky a názvy položek se mohou mírně lišit podle verze systému, regionu nebo aktualizací.

Zpracováno podle oficiální české podpory Samsung pro SM-S942B/DS a příručky „Uživatelská příručka (Android 16)“, verze 1.0, 16. 3. 2026. Nejde o reprodukci úplného originálního manuálu; jde o stručný modelový návod v češtině.

1. První spuštění a základní nastavení

Vložení SIM a zapnutí

- Používejte nano-SIM kartu; podle varianty lze využít také eSIM. Při manipulaci s držákem SIM telefon vypněte a používejte správný nástroj.
- Telefon zapnete podržením bočního tlačítka. Při prvním spuštění zvolte češtinu, připojte se k Wi-Fi a dokončete průvodce nastavením.
- Přihlaste se k účtu Google a podle potřeby také k účtu Samsung. Účet Samsung zpřístupňuje například Samsung Find, Galaxy Store a další služby.

Přenos dat pomocí Smart Switch

- Aplikace Smart Switch umožňuje převést kontakty, fotografie, zprávy, část nastavení a další data ze starého telefonu.
- Přenos lze provést kabelem nebo bezdrátově. Starý i nový telefon nechte během přenosu dostatečně nabitě.

Důležité

Před větší aktualizací systému nebo obnovením do továrního nastavení si vždy zazálohujte důležitá data.

2. Ovládání telefonu a obrazovky

Gesta a navigace

- Domovskou obrazovku upravíte podržením prstu na volném místě. Můžete měnit tapetu, widgety i rozložení ikon.
- Oznamovací a rychlý panel otevřete tažením od horního okraje. Zde zapnete Wi-Fi, Bluetooth, režim Letadlo, svítilnu a další funkce.
- V Nastavení > Displej lze upravit jas, režim zobrazení, velikost textu, časový limit obrazovky a další volby.

Zabezpečení

- Nastavte bezpečný zámek obrazovky: PIN, heslo nebo gesto. Biometrické metody používejte jako pohodlný doplněk.
- Otisk prstu registrujte čistým a suchým prstem. Pokud používáte ochranné sklo, po jeho výměně je vhodné otisky znovu zaregistrovat.
- Zapněte funkci vyhledání zařízení a pravidelné zálohování, abyste při ztrátě telefonu minimalizovali riziko ztráty dat.

3. Připojení, hovory a aplikace

Wi-Fi, Bluetooth a mobilní síť

- Wi-Fi: Nastavení > Připojení > Wi-Fi. Vyberte síť a zadejte heslo.
- Bluetooth: Nastavení > Připojení > Bluetooth. Zapněte režim párování i na připojovaném zařízení.
- Pokud mobilní data nefungují, zkontrolujte režim Letadlo, signál, nastavení SIM a případně telefon restartujte.

Instalace aplikací

- Aplikace instalujte zejména z Google Play nebo Galaxy Store.

- Oprávnění aplikací zkontrolujete v Nastavení > Aplikace. U citlivých oprávnění povolujte přístup jen aplikacím, kterým důvěřujete.

4. Fotoaparát, fotografie a soubory

Fotoaparát

- Aplikaci Fotoaparát spusťte ikonou na domovské obrazovce nebo ze zamykací obrazovky.
- Režimy a dostupné funkce se mohou měnit po aktualizacích. Pro běžné snímání používejte režim Fotografie, pro video režim Video.
- Před fotografováním očistěte skla fotoaparátů měkkým suchým hadříkem.

Galerie a Moje soubory

- Fotografie a videa spravujete v aplikaci Galerie; stažené dokumenty a další soubory v aplikaci Moje soubory.
- Před mazáním většího množství dat ověřte, zda jsou důležité soubory zálohované.

5. Nabíjení, aktualizace a údržba

Nabíjení a baterie

- Používejte kvalitní kompatibilní USB-C kabel a napájecí adaptér. Rychlost nabíjení závisí na použitém příslušenství a nastavení.
- Při nabíjení může být telefon teplý. Pokud je výrazně horký, nabíjení přerušte, odstraňte kryt a nechte zařízení vychladnout.
- Chraňte USB-C konektor před vlhkostí, prachem a mechanickým poškozením.

Aktualizace systému

- Nové aktualizace zkontrolujete v Nastavení > Aktualizace softwaru.
- Před aktualizací doporučujeme připojení k Wi-Fi a dostatečně nabitou baterii.

6. Řešení nejčastějších potíží

Telefon nereaguje nebo se nezapne

- Nechte telefon několik minut nabíjet a poté zkuste zapnutí znovu.
- Pokud systém nereaguje, použijte vynucený restart podle pokynů Samsung pro aktuální verzi systému.
- Jestliže problém trvá, kontaktujte autorizovaný servis; zařízení nerozebírejte.

Wi-Fi / Bluetooth nefunguje

- Funkci vypněte a znovu zapněte, případně restartujte telefon i připojované zařízení.
- U Wi-Fi lze síť „zapomenout“ a znovu zadat heslo. U Bluetooth zrušte párování a proveďte jej znovu.

Obnovení továrního nastavení

- Tovární reset smaže osobní data. Nejdříve proveďte zálohu a ověřte přihlašovací údaje k účtům.
- V systému Android se obnova standardně provádí přes Nastavení > Obecná správa > Obnovit > Obnovit tovární data; přesné názvy se mohou po aktualizaci mírně lišit.

Kdy vyhledat servis

Servis doporučujeme při poškozeném konektoru, prasklém displeji, opakovaném přehřívání, nafouklé baterii, kontaktu s kapalinou nebo pokud se telefon dlouhodobě nespouští.