

Návod pro Sony Vaio Pro 13

Český praktický uživatelský návod

Určeno pro: VAIO Pro 13; lehký notebook řady VAIO Pro; dotyk a další výbava se liší podle varianty.

1. První spuštění

Před prvním zapnutím připojte originální nebo parametrově odpovídající napájecí adaptér. Zařízení položte na pevný povrch a ponechte volné větrací otvory.

- Zapněte zařízení tlačítkem napájení a dokončete úvodní nastavení systému Windows.
- Po prvním spuštění zkontrolujte datum, čas, Wi-Fi a dostupné aktualizace.
- Důležitá data průběžně zálohujte na externí disk nebo do cloudu.

2. Klávesnice, touchpad a dotyk

Běžné notebookové varianty se ovládají klávesnicí a touchpadem. U dotykových modelů lze používat gesta přímo na displeji.

- Jas a hlasitost se obvykle mění funkčními klávesami Fn.
- U konvertibilních modelů měňte polohu displeje pouze způsobem určeným konstrukcí.
- Pokud je podporováno pero, používejte kompatibilní stylus a netlačte na displej ostrými předměty.

3. Připojení a konektory

Konkrétní sestava portů se mezi variantami stejné řady liší. Běžně se setkáte s USB, obrazovým výstupem, zvukovým konektorem a bezdrátovými funkcemi.

- K externímu monitoru zvolte ve Windows režim Duplikovat nebo Rozšířit.
- Před odpojením externího disku použijte bezpečné odebrání zařízení.
- Bluetooth zapínejte v nastavení Windows a příslušenství nejprve přepněte do režimu párování.

4. Wi-Fi a internet

Připojení k bezdrátové síti nastavíte přes ikonu sítě v oznamovací oblasti Windows.

- Pokud síť nevidíte, vypněte a znovu zapněte Wi-Fi a restartujte router i notebook.
- U starších VAIO může být bezdrátová komunikace ovládána také hardwarovým přepínačem nebo nástrojem VAIO Smart Network.
- Při potížích odeberte uloženou síť a připojte ji znovu se správným heslem.

5. Napájení a baterie

Kapacita baterie se u starších repasovaných zařízení přirozeně liší podle stáří a opotřebení.

- Pro běžnou práci používejte režim Vyvážený.
- Při dlouhodobém skladování nenechávejte baterii úplně vybitou.
- Pokud se zařízení nenabíjí, zkontrolujte zásuvku, kabel, konektor a parametry adaptéru.

6. VAIO Care, obnova a aktualizace

Řada VAIO používá nástroje Sony/VAIO pro diagnostiku a obnovu. Jejich dostupnost závisí na původní instalaci a konkrétní generaci.

- Tlačítko ASSIST na podporovaných modelech spouští nástroje VAIO Care nebo prostředí obnovy.
- Před obnovou systému vždy zazálohujte osobní soubory.
- U zařízení s nově instalovaným Windows může být praktičtější použít Nastavení → Systém → Obnovení.

7. Řešení běžných potíží

Při zamrznutí nejprve několik sekund vyčkejte. Pokud zařízení nereaguje, podržte tlačítko napájení přibližně 10 sekund a poté jej znovu zapněte.

- Černá obrazovka: zvyšte jas a zkuste externí monitor.
- Bez zvuku: zkontrolujte vybrané výstupní zařízení a hlasitost.
- Přehřívání: vyčistěte větrací otvory a nepoužívejte notebook na měkké podložce.
- Před servisem si poznamenejte přesné označení modelu ze spodního štítku.

8. Údržba a bezpečnost

Zařízení čistěte vypnuté a odpojené od napájení. Na displej používejte měkkou lehce navlhčenou utěrku.

- Nevystavujte zařízení kapalinám, vysokým teplotám ani tlaku na víko displeje.
- Používejte adaptér se správným napětím, polaritou a dostatečným výkonem.
- Vadnou nebo nafouklou baterii dále nepoužívejte a nechte ji odborně vyměnit.

Tento dokument je stručný český praktický návod. Rozložení nabídek, porty a některé funkce se mohou lišit podle konkrétní konfigurace, regionu a verze systému. Při servisním zásahu se řiďte dokumentací výrobce.