



AKRYLÁTOVÝ PLNIČ PÓRŮ EXTRA HARD – jedna složka

potřebné nářadí:

- gumová stěrka

aplikace:

- Akrylátový plnič pórů aplikujte na vytvrzený koberec, nejdříve za 72 hodin po aplikaci.
- Nanášíme gumovou stěrkou v co nejtenčí vrstvě.
- Aplikujeme na suchý podklad silou tak, aby se vyplnily pouze póry mezi kamínky.
- V případě potřeby aplikujte druhou vrstvu až po úplném vytvrdnutí (zprůhlednění).
- Vytvrzení plniče při pokojové teplotě může trvat 3-5 dní.
- Aplikujte a skladujte při teplotách 15-25 °C.

údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte vodou.

důležité:

- Lze použít v interiéru na stěnu i podlahu.
- Nelze aplikovat do trvale vlhkého prostředí.
- Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby.