



GELOVÁ PRYSKYŘICE PLNIČ PÓRŮ

příprava materiálu:

- 687 g složky **A** + 313 g složky **B**
- Důkladně smíchejte míchadlem nastaveným na **NEJPOMALEJŠÍ** otáčky.
- V případě rychlejšího míchání do pryskyřice vženete bubliny vzduchu, které potom již z pryskyřice neodstraníte, což je nežádoucí.

potřebné nářadí:

- míchadlo s regulací otáček, kyblík, gumová stěrka (ne černá)

doporučená spotřeba:

- Dle frakce kameniva a podmínek aplikace 1-2 kg/m².

aplikace:

- **Na nový koberec aplikujte plnič nejdříve za 5 dnů po pokládce.**
- Namíchanou pryskyřici nechte cca 3-5 minut odstát, než zgelovatí. Po uplynutí této doby již nemíchat.
- Při opětovném míchání po odstátí hrozí exotermická reakce (tzv. zavaří se v míchací nádobě).
- Udělejte zkušební plochu, aby se zjistilo, že již neprotéká skrz kamenivo.
- Nanášíme gumovou stěrkou v co nejtenčí vrstvě, aby pryskyřice zůstala průhledná.
- Aplikujeme na suchý podklad silou tak, aby se vyplnily pouze póry mezi kamínky.
- Nakonec můžete pro sjednocení povrch lehce převálečkovat do kříže nylonovým válečkem.
- Po míchání již znovu nemíchejte a rychle zpracujte.
- Doba zpracovatelnosti je cca 15-20 minut, proto míchejte po malých dávkách (ideálně po 1 kg) a teprve po zpracování nanáste další dávku.
- Aplikujte při teplotě 15-22 °C. Při vyšších nebo nižších teplotách pryskyřice nezgelovatí a proteče skrz kamenivo dolů.
- Vytvrdnutí je cca 24 hodin při 20 °C, při nižších teplotách se doba tuhnutí prodlužuje.
- Na gelovou pryskyřici nesmí do zatuhnutí přijít voda (déšť, rosa, atd.) a teplota nesmí klesnout pod 13 °C.

údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte acetonem.

důležité:

- Lze použít v interiéru na podlahu i do trvale vlhkého prostředí.
- Plnič pórů aplikujte na dobře utažený kamenný koberec.
- V silnější vrstvě je gelová pryskyřice lehce mléčného odstínu.
- Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby.
- Pozor, není UV stabilní.

