



UV STABILNÍ JEDNOSLOŽKOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR

renovace povrchu nebo plnič pórů do exteriéru

příprava podkladu:

- Koberec musí být zbavený prachu, mastnoty a nečistot.
- Pokud koberec omýváte vodou, musíte počkat několik hodin (záleží na venkovní teplotě a větru).
- Na nový koberec aplikujte nejdříve za 7 dnů po pokládce.
- Konečný nátěr má vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, velmi dobrou odolnost proti oděru a chemickou odolnost.

potřebné nářadí:

- míchadlo s regulací otáček, malý kyblík, váleček.

Aplikace ochranného nátěru:

- Aplikujte válečkem.
- Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem.
- Aplikujte při teplotách 15-25 °C vzduchu i podkladu, ne na přímém slunci.
- Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod +10°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.
- Po dobu tvrdnutí cca 24 hod. při 20 °C plocha nesmí zmoknout ani padnout rosa.

údržba nářadí:

- Pracovní nářadí po aplikaci řádně omyjte vodou.

důležité:

- Při aplikaci při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje.
- Aplikuje se ve 2 vrstvách s přestávkou mezi nátěry 2–24 hod. podle povětrnostních podmínek.
- Spotřeba 1 kg / 2,5m² pro nátěr a 1kg / 0,5 m² pro plnič pórů
- Je zakázáno přidávání jakýchkoliv surovin do produktu.