

Prohlédněte si příručku MacBook Pro – základy

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku support.apple.com/guide/macbook-pro.


Podpora

Podrobné informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

 MacBook Pro


Vítá vás váš MacBook Pro

MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. S jeho uvedením do provozu vám pomůže Průvodce nastavením.



Thunderbolt / USB 4

Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.



Finder

Zde najdete všechny své soubory, složky a aplikace.

Dock

Uspřádá přístup k nejpoužívanějším aplikacím.

Předvolby systému



Sluchátková zdíčka

Touch Bar

Touch Bar se dynamicky mění podle aktuální aplikace a činnosti. Na Control Stripu na pravé straně můžete upravit často používané ovládací prvky, například hlasitost a jas. Klepnutím na ⓘ Control Strip rozbalíte. Klepnutím na ⓘ nalevo ho zavřete.

Touch ID

MacBook Pro můžete odemykat otiskem prstu a stejným způsobem potvrzovat nákupy přes Apple Pay v App Storu, v aplikaci Apple TV a na webových stránkách.



Gesta na Multi-Touch trackpadu

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.