

Získání příručky *MacBook – základy*

V příručce *MacBook – základy* najdete další informace o nastavení a používání MacBooku. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku help.apple.com/macbook.


Podpora

Podrobné informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

 **MacBook**


Vítá vás váš MacBook

MacBook se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. Průvodce nastavením vám pomůže váš počítač rychle nastavit a ihned začít používat.



USB-C

Slouží k nabíjení MacBooku a k připojení externího úložiště či monitoru.



Finder
Zde najdete svoje soubory, složky a aplikace.

Siri

Dock
Pohodlný přístup k nejpoužívanějším aplikacím.

Předvolby systému



Sluchátková zdířka



Trackpad Force Touch

Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.