


Návod k použití – Lost Mary XPER - Pod Kit

Základní informace o výrobku

Elektronická cigareta **Lost Mary XPER** vyniká svým moderním designem a kvalitním zpracováním. Zařízení se pyšní čistými liniemi a kompaktními rozměry, které zajišťují pohodlné každodenní používání. Ať už jste začátečník nebo pokročilý uživatel, oceníte snadné ovládání a praktičnost tohoto kitu, který se snadno vejde do kapsy nebo tašky.



Parametry produktu

Rozměry: 115,9mm x 25,6mm x 15,2mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické

Výstupní výkon: 30W

Kapacita baterie: 1000 mAh

Odpor cartridge v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω

Objem cartridge v balení: 1/2 ml

Displej: Ne

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Materiál: zinková slitina/hliník/PC/PU/PCTG (dle verze) Regulace airflow: ano

Váha: 116g

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Kit XPER využívá speciálně navržené Pod Cartridge s kapacitou 2ml, které jsou optimalizované pro maximální podání chutí a produkci páry. Cartridge se snadno plní a zajišťují dokonalou těsnost s minimální údržbou. Jejich důmyslná konstrukce výrazně snižuje riziko úniku kapaliny a umožňuje rychlou výměnu příchutí. Design cartridge byl navržen s důrazem na praktičnost a spolehlivost

Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

1) Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

2) Vapování:

Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky. Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, potah se automaticky pozastaví z důvodu pojistky proti dlouhému potahu, která zabraňuje poškození cartridge.

3) Regulace výkonu:

Pro aktivaci regulace výkonu stiskněte tlačítko 3x rychle za sebou.

4) Změna schématu:

Pro změnu schématu stiskněte 4x rychle za sebou tlačítko.

5) Chybové hlášky na displeji:

BATTERY LOW – Příliš nízké napětí baterie, dobijte ji. NO POD – Není detekována připojená cartridge, zkontrolujte čistotu kontaktu, případně ji vyměňte.

SHORT – Je detekován zkrat, cartridge může být poškozená nebo opotřebená, vyměňte ji za novou.

TIMEOUT – Délka potahu přesáhla 8 vteřin, vyčkejte několik vteřin před dalším žhavením.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota uvnitř e-cigarety, přestaňte potahovat a nechte ji několik minut vychladnout.

Důležité upozornění: Před prvním použitím elektronické cigarety, případně při další výměně žhavicí hlavy, nebo Pod Cartridge s integrovanou žhavicí hlavou důrazně doporučujeme nakapat e-liquid do zásobníku a posečkat okolo 10 min, aby došlo k dostatečnému nasycení žhavicí hlavy. V opačném případě může dojít k poškození spirálky, případně ke zkreslení výsledné chuti náplně.

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel k portu a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Výrobce: Lost Mary

Dovozce: 2Hservice s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Česká Republika
Telefon: +420 734 645 645

