


## Návod k použití – VooPoo Argus E40 Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

VooPoo Argus E40 Pod Kit je všestranný pod systém vhodný ke všem typům vapování. Poznejte nepoznané kvality futuristicky zpracovaného modelu s podporou dvou metod spínání potahu, stylovým displejem, možností regulace výstupního výkonu, manuálním nastavením přívodu vzduchu a podporou platformy PnP-X. Vapujte dlouhé hodiny bez nutného dobíjení díky integrované baterii s kapacitou 1800 mAh a užívejte si nerušený vaping s cartridgey o objemu 4,5 ml. VooPoo Argus E40 Pod Kit má zaručeně co nabídnout.



### Parametry produktu

Rozměry: 114 x 31.2 x 22.6 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / DL (přímé

potahování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické & manuální

Výstupní výkon: 5 - 40 W (regulovatelný)

Kapacita baterie: 1800 mAh

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.3 - 3.0  $\Omega$

Odpor cartridge v balení: 0.3  $\Omega$  / 0.6  $\Omega$

Objem cartridge v balení: 4.5 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)


Typ displeje: OLED 0.42"

Materiál: zinková slitina + polykarbonát (PC) + PCTG

Regulace airflow: ano

### Uvedení do provozu:


- 1) Vyjměte z balení cartridge a sloupněte ochranný plastový film na jejím kontaktu.
- 2) Následně odklopte boční silikonovou zásepku na těle cartridge a do plnicího otvoru doplňte e-liquid. Poté zásepku opět zacvakněte a naplněnou cartridge nasaďte na tělo baterie.




Před použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.

**Zapnutí:** Stiskněte spínací tlačítko 5x rychle za sebou pro zapnutí e-cigarety.

### Hlavní rozhraní:



**Hlavní nabídka:** Pokud je e-cigareta zapnutá, stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do nabídky. V nabídce se pohybujete krátkými stisky spínacího tlačítka. Výběr položky potvrdíte dlouhým podržením tlačítka.



PUFF CLEAR – Slouží pro reset počítadla potahů.

LOCK – Slouží pro uzamčení a odemčení e-cigarety. POWER OFF – Slouží pro vypnutí e-cigarety.

**Změna výstupního výkonu:** Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do nastavení výkonu. Následně regulujte výkon pomocí spínacího tlačítka.

**Vapování:** Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen

automaticky. Pokud máte e-cigaretu odemčenou, můžete pro žhavení použít také spínací tlačítko.

**Ochrana spínacího tlačítka:** Pokud budete mít odemčenou funkci spínání pomocí spínacího tlačítka, dojde k automatickému uzamčení funkce žhavení tlačítka, pokud dojde k nechtěnému sepnutí tlačítka po dobu 5 vteřin. Opětovným stiskem tlačítka ho odemknete.

#### Chybové hlášky:



Ikona baterie – Během nabíjení zobrazuje stav baterie a dobu do konce nabíjení.

TIME OUT – Pojistka proti dlouhému potahu. Potah může být dlouhý maximálně 5 vteřin.

CHECK ATOMIZER – Došlo ke zkratu, zkontrolujte, zda je cartridge nepoškozená, případně ji vyměňte.

LOW POWER – Příliš nízký výkon.

TEMP HIGH – Příliš vysoká teplota v zařízení.

#### Bezpečnostní ochrany:


- Pojistka proti dlouhému potahu (5 vteřin).
- Ochrana proti zkratu.
- Ochrana proti přebití.
- Ochrana proti slabé baterii.
- Ochrana proti vysokému proudu.

**Nabíjení:** Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě. Během nabíjení se stav zobrazuje na displeji. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

#### Údržba a čištění:

- Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit. K čištění použijte suchý papírový kapesník nebo vatové tyčinky. - Pokud se na kontaktu objeví nadbytečný kondenzát během používání, odpojte cartridge a otočte zařízení vzhůru nohama a několikrát zatřepejte.



**Varování:** 1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám

trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem.

Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat. 2)

Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí.

3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízením.

4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.

5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem na svou osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte

výrobek užívat.

6) **Recyklace těla:** Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.

7) **Recyklace baterie:** Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.

8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel výrobce VooPoo.

9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie! 10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je -5 – 30°C s vlhkostí 25% ± 75% RH. Je doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu 0 – 40°C!

11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace.

12) Zařízení dobíjejte pouze ve vnitřních prostorách. Pro nabíjení užívejte pouze kvalitní UL certifikovaný USB adaptér, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru a exploze.

#### Poznámky ke cartridge:

1) Únik e-liquidu z cartridge – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z cartridge. Při cestování letadlem balte cartridge samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů, případně cestujte pouze s prázdnými cartridge.

2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu cartridge z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, odpojte cartridge a otočte tělo baterie vzhůru nohama, poté s ní lehce zatřepejte. Před opětovným nasazením cartridge nezapomeňte kondenzát otřít suchým papírovým kapesníkem.

#### Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavin a nadměrného tepla.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

**Výrobce: VooPoo**

Dovozce: 2Hservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

[www.mastervaper.cz](http://www.mastervaper.cz)

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

