


Návod k použití – VooPoo Doric 60 Pro Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

VooPoo Doric 60 Pro Pod Kit je triumfálním návratem ke kořenům a ke klasice. E-cigareta s tradiční pen-style konstrukcí však přináší také výhody moderních pod systémů a elektronických cigaret na vyměnitelné žhavicí hlavě.




Parametry produktu

- Délka: 128 mm
 - Průměr: 26.1 mm
 - Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování) / DL (přímé potahování)
 - Metody spínání potahu: manuální
 - Výstupní výkon: automatický výkon 5 - 60 W (dle žh. hlavy)
 - Kapacita baterie: 2500 mAh
 - Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V
 - Podporovaný odpor: 0.1 - 3.0 Ω
 - Odpor hlav v balení: 0.3 Ω / 0.8 Ω
 - Objem cartridge v balení: 5 ml
 - Dobíjení: USB-C port
 - Materiál: hliníková slitina + PC + PCTG
 - Regulace airflow: ano
- Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu:

- 1) Vyjměte z balení cartridge a žhavicí hlavu. Do středu žhavicí hlavy nakapejte 2 – 3 kapky e-liquidu a zakapanou hlavu nasadte do cartridge.
- 2) Poté odklopte boční silikonovou záslepku na těle cartridge a naplňte ji e-liquidem. Po naplnění záslepku opět zavakněte.
- 3) Před nasazením cartridge se žhavicí hlavou na tělo baterie se ujistěte, že se na kontaktech nenachází ochranný plastový film, pokud ano, sloupněte ho.
- 4) Vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid dostatečně nasákl do žhavicí hlavy a nedošlo k připálení vaty při prvním potahu.



Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety. Při zapnutí se rozsvítí zelená LED indikace, při vypnutí se rozsvítí červená LED indikace.

Regulace airflow:

Pro nastavení optimální tuhosti potahu otáčejte kroužkem pro regulaci airflow ve vrchní části.

Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Poté ho ihned pusťte.

Změna intenzity výkonu: Stiskněte spínací tlačítko 3x rychle za sebou pro změnu intenzity žhavení. Mezi jednotlivými intenzitami přepínáte krátkým stiskem spínacího tlačítka. Modrá dioda značí nejlepší doporučený výkon, bílá dioda značí režim nejvyššího výkonu pro používanou žhavicí hlavu a červená dioda značí režim nejnižšího výkonu pro používanou žhavicí hlavu.

Uzamčení/odemčení e-cigarety: Pro odemčení nebo uzamčení použijte manuální kroužek ve spodní části těla. Otáčením kroužku doleva e-cigaretu uzamknete a otáčením doprava ji odemknete. Ve výchozím nastavení je e-cigareta odemčená.

Pojistka proti dlouhému potahu: Pokud dojde k nechtěnému sepnutí spínacího tlačítka a zůstane sepnuté po dobu 8 vteřin, dojde k automatickému pozastavení potahu a automatickému uzamčení. E-cigaretu opětovně odemknete krátkým stiskem spínacího tlačítka.

Nabíjení: Připojte USB-C kabel a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Indikace stavu baterie:

Během vapování je možné sledovat aktuální stav baterie následujícím způsobem:

Procentuální stav baterie	Počet indikačních diod
66% - 100%	Svítí tři diody
30% - 65%	Svítí dvě diody

<30%

Svítí jedna dioda

Ochrany zařízení: Pojistka proti dlouhému potahu (8 vteřin), ochrana proti slabé baterii, ochrana proti zkratu, ochrana proti přebíjení, ochrana proti vysokému proudu.

Údržba a čištění:

- Během užívání e-cigarety můžete zaznamenat občasný vznik kondenzátu na kontaktu mezi cartridge a baterií. Vznik takového kondenzátu je zapříčiněn neodpařením veškeré páry, která se nahromadí mezi těmito kontakty, kde následně opět zkapalní, jedná se o běžný jev výrobku.

- Tyto kontakty doporučujeme pravidelně čistit. K čištění používejte suchý papírový kapesník nebo vatové tyčinky.

- Pokud se na kontaktu objeví nadbytečný kondenzát během používání, odpojte cartridge a otočte zařízení vzhůru nohama a několikrát zatřepejte.



Varování:

- 1) Užívání produktu je přísně zakázáno dětem a osobám mladším 18 let. Užívání produktu není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným a kojícím ženám nebo osobám trpícím srdečními onemocněními, hypertenzí (zvýšeným krevním tlakem), cukrovkou, depresí nebo astmatem. Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nekuřáků a zvířat.
- 2) Udržujte výrobek mimo dosah ohně, vody a nadměrného tepla. Zařízení by mělo být skladováno v chladném a stinném prostředí.
- 3) Nevhazujte zařízení do vody, neupouštějte ho na zem a neházejte se zařízením.
- 4) Během přenášení zařízení výrobek vypínejte nebo uzamykejte, pokud je funkce vypnutí a zámku k dispozici.

5) Užívejte zařízení racionálně s ohledem na svou osobní situaci. Pokud pocítíte diskomfort během používání, ihned přestaňte výrobek užívat.

6) Recyklace těla: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro elektronický odpad.

7) Recyklace baterie: Nenakládejte s výrobkem jako s běžným odpadem, výrobek je nutné recyklovat odevzdáním na sběrném místě pro baterie.

8) Pro nabíjení je doporučeno užívat originální dobíjecí kabel výrobce VooPoo.

9) Pokud není zařízení delší dobu používáno, je doporučeno výrobek pravidelně dobíjet, aby nedošlo k podbití baterie! 10) Délka nepoužívání a uskladnění e-cigarety by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců. Doporučená teplota ovzduší při uskladnění e-cigarety je -5 – 30°C s vlhkostí 25% ± 75% RH. Je doporučeno používat zařízení pouze v teplotách okolního vzduchu v rozsahu 0 – 40°C!

11) Nerozebírejte zařízení svépomocí. Pokud se na zařízení vyskytne závada, kontaktujte svého dodavatele pro uplatnění případné reklamace.

12) Zařízení dobíjejte pouze ve vnitřních prostorách. Pro nabíjení užívejte pouze kvalitní UL certifikovaný USB adaptér, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru a exploze.

Poznámky ke cartridge:

1) Únik e-liquidu z cartridge – Pokud cestujete letadlem, z důvodu vysokého tlaku hrozí riziko úniku e-liquidu z cartridge. Při cestování letadlem balte cartridge samostatně a mimo dosah dalších důležitých předmětů, případně cestujte pouze s prázdnými cartridge.

2) Vznik kondenzátu – Během používání může dojít ke vzniku kondenzátu na kontaktu cartridge z důvodu přechodu z vnitřní do venkovní teploty. Pokud dojde ke vzniku kondenzátu, odpojte cartridge a otočte tělo baterie vzhůru nohama, poté s ní lehce zatřepejte. Před opětovným nasazením cartridge nezapomeňte

kondenzát otřít suchým papírovým kapesníkem.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích. - Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Udržujte zařízení z dosahu vody, hořlavin a nadměrného tepla. - Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.
- Vhodná teplota pro uskladnění je -5 – 30°C a pro používání 0 – 40°C.

Výrobce: VooPoo

Dovozce: ZHservice s.r.o.

Adresa: Křivenická 444/33, Praha

www.mastervaper.cz

Česká Republika

Telefon: +420 734 645 645

