

Aspire Nautilus Prime X – uživatelský manuál



Obsah balení

1x e-cigareta Nautilus Prime X
1x Nautilus Prime X Pod 4,5ml
1x Nautilus Mesh žhavicí hlava 0,7ohm
1x Nautilus Prime X Pod 4ml
1x BP Mesh žhavicí hlava 0,3ohm
1x USB-C nabíjecí kabel
1x originální manuál
1x český návod

Parametry

Provozní režimy: Auto/Watt/Voltage/Bypass
Baterie: 1 x 18650 – není obsažena v balení
Kapacita cartridge: 4/4,5 ml
Kapacita baterie: dle použitého článku 18650
Podporovaný odpor: 0,1–3,5ohm
Podporované napětí: 0,5–8,4V
Náustek: vyměnitelný typ 510

Elegantní Pod Grip na baterie typu 18650, regulace přívodu vzduchu, zinková slitina, USB-C nabíjení, výkon až 60W, režimy VV, VW, Bypass, Auto, čip ASP, TFT displej. Kompatibilní se žhavicími hlavami Aspire Nautilus a Aspire BP Coil. MTL, RDTL, a DTL styl vapování. Pod cartridge Nautilus Prime X.

Popis zařízení

1. Náustek
2. POD cartridge
3. Žhavicí hlava
4. Okénko pro sledování hladiny liquidu
5. Otvor pro přívod vzduchu
6. Regulace přívodu vzduchu
7. Žhavicí tlačítko
8. Displej
9. Tlačítko +
10. Tlačítko -
11. Dvířka baterie



Základní použití a plnění:

Před prvním použitím je třeba cartridge (nádržku na liquid) osadit žhavicí hlavou a poté naplnit e-liquidem.

1. cartridge tahem vysuňte z baterie (uchyceno magnety).
2. ze spodní části cartridge tahem vysuňte základnu, do základny zašroubujte žhavicí hlavu z balení a základnu s hlavou tlakem zasuněte zpět do cartridge až na doraz.
3. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na boční straně cartridge a skrze otvor (šíře 4 mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky.
4. krytku zaklopte zpět a vyčkejte cca 10 minut, než nová žhavicí hlava nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
5. naplněnou cartridge zasuněte do baterie
6. zmáčkněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko. OLED displej zobrazí hodnoty a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.
7. pro vapování, zmáčkněte a podržte spínací tlačítko – baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým).
8. pusťte spínací tlačítko (baterie přestane žhavit a produkovat páru) a poté ještě potáhněte zbytky páry. Zabráníte tak její kondenzaci v náustku či žhavicí hlavě.



Provozní režimy:

1. Automatický režim (AUTO) – zařízení automaticky detekuje odpor žhavicí hlavy a nastaví výkon na optimální hodnotu. Výstupní výkon nemůže být nastaven na vyšší hodnotu, než je maximální podporovaná žhavicí hlavou
2. Režim variabilního výkonu (WATT) – v tomto režimu si nastavujete úroveň výstupního výkonu ve watttech (W) v rozmezí od 1W až po 60W.
3. režim variabilního napětí (VOLTAGE) – v tomto režimu si nastavujete úroveň výstupního napětí ve voltech (V) v rozmezí 0.5V–8.0V.
4. Mechanický režim (BYPASS) – přepnete-li zařízení do režimu Bypass (přemostění/obejití – myšleno obejití elektroniky), bude se toto chovat čistě jen jako mechanické zařízení s vyloučením veškeré elektronické regulace. Zbavíte se tak možnosti nastavovat hodnotu výkonu/napětí. I v mechanickém režimu Jsou ale aktivní všechny ochranné funkce, nejedná se tak o vaping bez ochrany, jako je tomu u čisté mechanických zařízení.

OLED displej a uzamčení tlačítek + a -

0.69" OLED displej zobrazuje všechny potřebné Informace jako Je stav nabití baterie (Ikona), odpor nasazené hlavy a hodnotu výkonu/napětí.

Současným stiskem spínacího tlačítka a tlačítka + (blíže k regulaci vzduchu) lze nastavovací tlačítka uzamknout (zobrazí se Ikona zamknutého zámku). Vapování pak bude možné, ale tlačítka + a - nebudou na jejich stisk reagovat. Pro odemknutí postupujte stejným způsobem, zobrazí se Ikona odemknutého zámku.

Uzamčení zařízení, vypnutí a stealth mód

5x stiskem spínacího tlačítka můžete celé zařízení uzamknout (zobrazí se nápis „Locked“) – žádná tlačítka včetně žhavení pak nebudou na jejich stisk reagovat. Následným přidržením spínacího tlačítka (v režimu „locked“) po dobu 2s pak zařízení zcela vypnete (zobrazí se nápis „System Off“). Zapnutí zařízení provedete opět 5x stiskem spínacího tlačítka (zobrazí se nápis „Aspire“).

1x stiskem spínacího tlačítka při zapnutém zařízení pak aktivujete tzv. stealth mód, kdy displej nebude svítit, ale žhavení bude možné. Deaktivaci provedete stejným způsobem.

Nabíjení

K nabíjení slouží rychle nabíjecí USB-C port (5V/2A). Proces nabíjení indikuje pohyb Ikony baterie, po nabití do plné kapacity pohyb ustane. Budete-li během nabíjení Nautilus Prime X používat, po dobu vapování zařízení dočasně odstaví nabíjení, což chrání baterii před zátěží.

Bezpečnostní funkce

Kontrola maximální délky potahu (10s)	Zobrazí se obrazovka „10S OVERTIME“
Nenačtení cartridge/žhavicí hlavy	Zobrazí se obrazovka "CHECK ATOMIZER."
Ochrana proti zkratu	Zobrazí se obrazovka "ATOMIZER SHORT"
Ochrana proti podpětí baterie	Zobrazí se obrazovka "LOW BATTERY"
Ochrana proti přebíjení baterie	Zařízení se přestane nabíjet
Ochrana proti přehřátí	Zobrazí se obrazovka "TOO HOT"
Zpětná ochrana baterie	Zařízení nežhaví

Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neponechávejte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2Hservice s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Aspire, Čína

aspireTM
LIFE CHANGING