



Argus XT – uživatelský manuál



Obsah balení

1x ARGUS XT grip
1x UFORCE-L atomizér
1x Žhavicí hlava PNP-TW15 0,15ohm
1x Žhavicí hlava PNP-TW20 0,3ohm
1x USB-C kabel
1x náhradní sklo 5.5ml
Příslušenství

Parametry


Rozměry: 148x34,5x37mm
Nastavitelný výkon: 5W–100W
Baterie: 18650/21700 (není součástí balení)
Nabíjení: USB-C vstup
Kapacita nádržky: 5,5ml

Popis

Nová generace populárních Argusů od výrobce VooPoo je konečně tady. Výrobce uvádí na trh hned dva nové modely s označením Argus XT A MT, které nabídnou odolnou a bytelnou konstrukci, obrovský výstupní výkon a čipset GENE TT 2.0 pro snadné a rychlé nastavení všech parametrů. Elektronický grip VooPoo Argus XT zaujme ergonomickým zpracováním a rozměry, které činí jen 148 x 34,5 x 37 mm po osazení clearomizérem z balení. Tělo modu je opatřeno trojitou ochranou tri-proof, je voděodolné a prachuvzdorné dle certifikace IP68, rovněž však nabídne také zvýšenou odolnost proti nárazovým šokům. Mod tak ocení uživatelé pracující v prašném a náročném prostředí, ale také milovníci outdooru a turistiky. Do těla modu je potom možné vložit jednu baterii typu 21700, či 18650 s adaptérem. Díky pohonu na externí baterii máte obrovskou svobodu ve výběru vlastního preferovaného článku. Baterii je možné dobít přímo v modu díky podpoře rychlého nabíjení s proudem až 3A. Na těle modu se nachází USB-C port, který toto nabíjení plně podporuje.


Popis zařízení

1. náustek
2. vrchní víčko
3. pyrex tělo
4. základna
5. regulace průtoku vzduchu
6. QS zámek
7. FIRE tlačítko (zapínací)
8. displej
9. regulační tlačítka + a -
10. USB-C port



Plnění:

1. instalace žhavicí hlavy – odšroubujte základnu, vytáhněte starou žhavicí hlavu a zasuňte novou hlavu zespodu tanku
2. plnění e-liquidem – odšroubujte vrchní víčko, doplňte e-liquidem plnicími otvory. Atomizér nepřepĺňujte, doporučuje se udržovat naplnění alespoň 2/3 kapacity atomizéru.
3. začněte používat – při prvním plnění vždy nechte alespoň 5 minut bez žhavení, aby se nasákla bavlna ve žhavicí hlavě. Můžete nastavit průtok vzduchu a výkon pro optimální zážitek z vapování.



Použití:

1. Zapnutí/vypnutí: stiskněte pětikrát rychle po sobě zapínací tlačítko.
2. QS zámek: zamknutí tlačítek a funkcí. Tlačítko uprostřed = plně odemknuto. Vlevo = plně zamknuto, půjde pouze vypnout a zapnout. Vpravo = zamknuto pouze výkon a teplota
3. vstup do MENU: současným stiskem tlačítek + a - . FIRE tlačítkem poté potvrdíte zvolenou volbu.
4. volba režimu:
SMART – přístroj sám volí nejlepší hodnoty,
RBA – lze volit výkon 5W–100W,
TURBO – nejvhodnější pro silné kuřáky, lze volit výkon 5W–100W TC – a) Podporuje tři druhy odporového drátu : Ni, Ti, SS;
– TC nastavitelný rozsah: 200–600°F / 100–315°C
– Když je teplota nastavena na 100°C, držte stisknuté „-“, změní se na 600°F
– Když je teplota nastavena na 200 °F, držte stisknuté „-“, změní se na 315°C
b) M1, M2, M3: stiskněte současně FIRE tlačítko a + pro uložení aktuálních nastavení drátu, výkonu a teploty
c) stiskněte FIRE tlačítko 3x, přístroj zabliká a poté stiskem + nebo - zvolte výkon od 5W do 80W
d) rozsah hodnot chlazení cívky: 0.05 Ω – 3.0 Ω

Nastavení:


DATA CLEAR – zvolte PUFF=0 pro vynulování počtu potahů BRIGHTNESS – tlačítky + a - upravte jas
DISPLAY TIME – tlačítky + a - upravte čas

Nabíjení: zařízení připojte USB-C kabelem k síťovému adaptéru nebo počítači, použijte adaptér 5V/3A. Během nabíjení bude ikona baterie blikat, po dobití blikat přestane. Baterie lze dobít i v externí nabíječce.

GENE CHIP: Zobrazte si korespondující graf simulující množství vapování na potah
VOOPOO Firmware stáhnete na <http://www.vooipo.com>
Zařízení má ochranu proti zkratu, přehřátí, úplnému vybití. Ochrana atomizéru, pokud podržíte zapínací tlačítko déle ja 10s zařízení přestane fungovat.


Vysvětlení rozhraní:

1. počítadlo potahů
2. výkon
3. režim
4. odpor
5. napětí
6. čas
7. teplota



Oznámení o stavu:

1. Nabíjení,
2. Kontrola baterie,
3. slabá baterie,
4. Maximální výkon,
5. Vysoká teplota,
6. Časový limit,
7. Zkrat,
8. Zkontrolujte atomizér



Upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte manuál.
2. Výrobek není určený pro osoby mladší 18ti let.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud není zařízení delší dobu využíváno, neponechávejte ho naplněné e-liquidem.
5. Pokud je clearomizér prázdný, doplňte ho e-liquidem, aby nedošlo k suchému spalování vaty a poškození žhavicí hlavy.
6. Nepoužívejte zařízení ve větrném nebo prašném prostředí.
7. Nedávejte zařízení do batohu společně s klíči, mincemi nebo jinými pevnými předměty.
8. Zařízení i nabíječka se při nabíjení zahřívají, držte je dále od hořlavých a těkavých látek po dobu nabíjení, po úplném nabití kabel odpojte.
9. Nenechávejte zařízení na přímém slunečním svitu nebo v blízkosti zdrojů tepla či otevřeného ohně.
10. Výrobek není vhodný pro alergiky, diabetiky, těhotné ženy či osoby s vysokým krevním tlakem, nebo osoby se srdečními či dýchacími problémy.
11. Výrobek se nedoporučuje užívat osobám, které nekouří.
12. Mezi možné nežádoucí účinky patří bolest hlavy, závratě, sucho v ústech, hrdle či nosu.
13. Zařízení jako takové není návykové ani toxické. Informace o toxicitě naleznete na obale a příbalovém letáku e-liquidu, který užíváte.
14. Zařízení s kapacitou e-liquidu nad 2 ml není určeno pro náplně obsahující nikotin

Dovozce: 2H service s.r.o.
Adresa: Křivenická 444/33, Praha
www.mastervaper.cz
Telefon: +420 704 471 130
Česká Republika

Výrobce: Voopoo (Čína)

VOOPOO