UNICATO SPIRIT A5

Instrukcja obsługi

Dyfuzor bezwodny na 5 zapachów



Bezpieczeństwo

- Nie używaj uszkodzonej wtyczki ani niebezpiecznego źródła zasilania.
- Urządzenie umieść poza zasięgiem dzieci.
- Postaw je na stabilnej powierzchni, z której nie może spaść.
- Nie przechylaj urządzenia.
- Trzymaj z dala od ognia i źródeł ciepła, nie przechowuj w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
- Z wyjątkiem atomizera obudowa nie jest odporna na korozję.
- Nie używaj w wysokiej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie używaj rozpuszczalników łatwopalnych, wybuchowych, żrących ani innych niebezpiecznych.

Przed użyciem sprawdź, czy napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu urządzenia.

Jak go napełnić

1. Wybierz ulubiony olejek.
2. Wyciągnij głowicę atomizera.
3. Odkręć buteleczkę w lewo.
4. Wlej olejek do buteleczki.
5. Przykręć buteleczkę w prawo i załóż głowicę z powrotem.
6. Podłącz kabel zasilający.
7. Ustaw urządzenie przyciskami lub w aplikacji.

Obsługa przyciskami

Po włączeniu urządzenie pracuje według ostatnich ustawień.

Przycisk zapachu: Krótkie naciśnięcie: wybór buteleczki D1 – D5. Przyciskami może pracować tylko jedna buteleczka naraz, kilka naraz tylko w aplikacji. Długie naciśnięcie: światło LED – zimne, ciepłe, zmieniające się kolory, wyłączone.

Przycisk intensywności: Krótkie naciśnięcie: poziom Min – Max.

Przycisk czasu: Krótkie naciśnięcie: czas pracy według kontrolek na urządzeniu. Długie naciśnięcie do sygnału: włączenie lub wyłączenie.

Ustawienia fabryczne: jednocześnie długo naciśnij przyciski intensywności i czasu, aż usłyszysz 5 sygnałów.



Poziomy intensywności

Poziom	Rozpyla	Przerwa
Min	10 s	120 s
Low	20 s	120 s
Med	30 s	120 s
High	20 s	90 s
Max	30 s	90 s

Aplikacja Aroma-Link

1. W App Store lub Google Play wyszukaj i pobierz aplikację Aroma-Link.
2. Włącz Bluetooth w telefonie.
3. Uruchom aplikację i wybierz tryb Bluetooth.
4. Kliknij My Devices. Trzymaj telefon przy urządzeniu, pojawi się urządzenie o nazwie Smart.A5.
5. Kliknij je i wpisz hasło 1234 (domyślne).

Jeśli kod QR w drukowanej instrukcji nie działa, pobierz aplikację Aroma-Link bezpośrednio z Google Play lub App Store.

Dyfuzor łączy się z telefonem przez Bluetooth i Wi-Fi. Zasięg: do 150 m². Gdy sterujesz urządzeniem z aplikacji, pracuje ono według ustawień aplikacji. Kolor podświetlenia możesz ustawiać i zmieniać w aplikacji.

Gdy coś nie działa

Brak zapachu

- Czy urządzenie jest włączone i pracuje pompka?
- Czy nie skończył się olejek, czy dysza nie jest zatkana?
- Czy wężyk się nie poluzował?

Wyciek olejku

- Wewnątrz urządzenia: czy buteleczka jest dobrze dokręcona?
- Z otworu atomizera: czy w otworze nie ma przeszkody?

Nietypowy dźwięk

- Czy pompka się nie poluzowała? Załóż ją ponownie.
- Czy otwór atomizera nie jest zablokowany?
- Czy pompka nie ma słabego przepływu powietrza i niskiego ciśnienia?

Konserwacja

- Raz na 2 – 3 miesiące wyczyść urządzenie alkoholem.
- Przed czyszczeniem odłącz zasilanie i nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

Przy dłuższym nieużywaniu

- Wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i zwiń kabel.
- Wyczyść elementy filtrujące.
- Włóż do urządzenia lub opakowania pochłaniacz zapachów z węglem aktywnym.
- Osłoń przed kurzem i przechowuj w zacienionym, przewiewnym miejscu.

Dane techniczne

Waga	2,7 kg
Moc	11 W
Głośność	≤ 40 dB
Napięcie	DC 12 V
Pojemność	5 × 20 ml
Wymiary	260 × 84,4 × 155,9 mm

Gwarancja

- 12 miesięcy od daty zakupu po okazaniu dowodu zakupu.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

Kontakt: UNICATO s.r.o. · info@unicatoshop.pl · +421 940 652 650